

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/folia-ochronna-spigen-paper-touch-do-ipad-pro-129-2020-2021-2022-matte-clear-p-15343.html>



Folia ochronna Spigen Paper Touch do iPad Pro 12.9 2020 / 2021 / 2022 Matte Clear

Cena	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1091232731
Kod EAN	8809756647680
Producent	Spigen

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- **Imitacja faktury papieru**
- Idealna **do szkicowania i rysowania** na tablecie
- Odczucie pisania i rysowania po papierze
- **Idealnie dopasowana** do ekranu
- Przejrzysty
- **Antyrefleksyjny**
- Matowe wykończenie
- **Łatwy montaż**
- Wymiary: 276x210mm

W ZESTAWIE

- 1 x Folia Spigen Paper Touch
- 1 x Zestaw instalacyjny

KOMPATYBILNOŚĆ

- **Apple iPad Pro 12.9 2022 / 2021 / 2020** - A2378, A2461, A2379, A2462, A2229, A2069, A2232, A2233, A2436, A2764, A2437, A2766

*Model urządzenia znajdziesz na tyle obudowy.

Folia, która imituje naturalną kartkę

Piszesz, rysujesz, a może szkicujesz? Jeśli tak to Spigen Paper Touch został stworzony specjalnie z myślą o Tobie! Cienka i mocna folia ochronna dla imituje naturalną kartkę papieru.

Przeznaczona do pisania i szkicowania

Specjalnie opracowana, szorstka struktura pozwala na jeszcze lepszą kontrolę rysika w trakcie pisania czy szkicowania. Akcesorium doskonale nadaje się dla artystów i osób piszących notatki na tablecie.

Dopracowana w najmniejszych szczegółach

Spigen Paper Touch zapewnia doskonałą ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami. Precyzyjnie docięta folia idealnie przylega do ekranu Twojego urządzenia, a matowe wykończenie zapobiega powstawaniu odcisków palców oraz pełni funkcję powłoki antyrefleksyjnej.

Łatwa w montażu

Aby uprościć proces instalacji, producent dołączył specjalny zestaw narzędzi, który znacznie ułatwi montaż produktu. Dzięki temu aplikacja foli jest prosta i przystępna dla każdego. Łatwy montaż i doskonała imitacja papieru pozwala w pełni cieszyć się funkcjonalnością produkt

Instrukcja montażu

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpieli - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Zainstaluj powłokę jak najrówniej potrafisz - możesz ją wypozycjonować przy pomocy dwóch listków taśmy, przyklejając je do boku urządzenia.
- 4) Pozbądź się pęcherzyków powietrza, porządnie dociskając całość okrężnymi ruchami przez kilkadziesiąt sekund. Zrób to tak aby warstwa klejąca związała się z ekranem jak najmocniej.