

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/szklo-hartowane-2-szt-szklo-na-obiektyw-tech-protect-supreme-set-do-xiaomi-redmi-note-12-4g-lte-p-15991.html>



Szkło hartowane (2 szt.) + szkło na obiektyw Tech-Protect Supreme Set do Xiaomi Redmi Note 12 4G / LTE

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1105311503
Kod producenta	9490713934203
Kod EAN	9490713934203
Producent	Tech-Protect

Opis produktu

✓NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- najwyższa możliwa twardość 9H
- docięte do płaskiej części wyświetlacza
- frezowane krawędzie 2.5D, które są miłe w dotyku
- krystaliczna przejrzystość
- dodatkowa warstwa olefobowa zapobiegająca pozostawianiu śladów palców na ekranie
- szkło nie wpływa negatywnie na funkcjonalność dotyku
- prosty montaż, dzięki zestawowi instalacyjnemu
- pełny zestaw chroniący ekran oraz aparat
- wymiary: 158 x 70mm

✓W ZESTAWIE

- 2 x Szkło na wyświetlacz Tech-Protect
- 1 x Szkło na obiektyw Tech-Protect
- 1 x Zestaw instalacyjny

ZESTAW OCHRONNY

Tech-Protect Supreme czyli niezastąpiony zestaw ochronny, **zabezpieczający ekran** oraz **obiektyw** Twojego urządzenia podczas **codziennego użytkowania**.

OCHRONNE SZKŁO HARTOWANE (x2)

Hartowaną powłokę na wyświetlacz wykonano z lekkiego i frezowanego szkła o **grubości 0.3mm** i stopniu **twardości 9H**. **Krystalicznie przejrzyste** szkiełko zapewnia klarowność obrazu, **idealne odwzorowanie nasycenia barw** oraz nie zaburza czułości dotyku.

Dodatkowo, pokryte jest **wysoce jakościową powłoką oleofobową**, która minimalizuje ilość pozostawianych odcisków palców bądź innych zanieczyszczeń.

NAKŁADKA NA APARAT

Ochronna nakładka na obiektyw wykonana z wysokiej jakości szkła hartowanego o **twardości 9H**. Precyzyjnie docięta, **zapewnia ochronę przed zarysowaniami oraz zbieciem**. Wyjątkowym atutem jest prosta instalacja, przystępna dla każdego nawet niedoświadczonego użytkownika.

Instrukcja montażu:

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpiel - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Zainstaluj powłokę jak najrówniej potrafisz - możesz ją wypozyjonować przy pomocy dwóch listków taśmy, przyklejając je do boku urządzenia.
- 4) Pozbądź się pęcherzyków powietrza, porządnie dociskając całość okrężnymi ruchami przez kilkadziesiąt sekund. Zrób to tak aby warstwa klejąca związała się z ekranem jak najmocniej.