

Link do produktu: <https://mielectronics.pl/szklo-hartowane-blue-star-uv-glass-3d-do-samsung-galaxy-s24-ultra-p-18814.html>

Szkło hartowane Blue Star UV Glass 3D do Samsung Galaxy S24 Ultra



Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1151571376
Kod EAN	5903396236563

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zapakowana w oryginalne opakowanie
- **Szkło hartowane** o grubości **0,3mm**
- **Chroni przed zarysowaniem ekranu** (ochrona 9H)
- **Powłoka oleofobowa** zapobiega powstawaniu zabrudzeń na powierzchni szkła
- **Po demontażu nie pozostawia śladu**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 1x Szkło Blue Star UV 3D
- 1x Lampa UV (bez kabla Type-C)
- 1x Tubka z klejem
- 1x Zestaw instalacyjny

Szkło hartowane zabezpiecza znaczącą część zaokrąglonego ekranu, posiada twardość powierzchni 9H, dlatego jest niezwykle odporne na zarysowania nawet podczas kontaktu z ostrymi przedmiotami a dodatkowo, pokryte jest powłoką oleofobową, która zmniejsza ilość odcisków palców.

Model UV klejony jest przy pomocy płynnej substancji na całej powierzchni ekranu, a następnie przy pomocy lampy UV substancja jest utwardzana.

Dzięki takiej kombinacji uzyskujemy idealny efekt gładkości, klarowności i responsywności.

Instalacja jest łatwa i przyjemna dla użytkownika

* Nie zalecamy stosowania szkła 3D bez żadnej obudowy.

**** Nie zalecamy stosowania szkła jeśli obudowa nachodzi zbyt mocno na krawędzie ekranu, istnieje ryzyko podważenia.**

***** Funkcjonalność czytnika linii papilarnych w ekranie może być delikatnie zaburzona w przypadku zainstalowanej powłoki w postaci folii lub szkła. Czytnik linii papilarnych nie jest w pełni dopracowany pod kątem dodatkowych powłok.**

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpiel - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Tasiemką z zestawu zaklej głośnik.
- 4) Podłącz lampę UV przy pomocy kabla Type-C do źródła zasilania.
- 5) Wylej ciecz na sam środek urządzenia.
- 6) Zainstaluj szkło jak najrówniej potrafisz, ten etap możesz skorygować również przed utwardzeniem powierzchni w momencie kiedy ciecz jest na ekranie wraz ze szkłem.
- 7) Jeśli pojawił się pęcherz z powietrzem, użyj karty bankomatowej i delikatnie wypchnij go poza obręb szkła, tą czynność robimy przed utwardzeniem.
- 8) Przy pomocy lampy UV utwardź szkło wzdłuż środka w pięciu miejscach po 15 sekund a następnie w około krawędzi po 10 sekund.
- 9) Wyczyść telefon z resztek utwardzonego kleju.
- 10) Jeśli Twoje urządzenie posiada czytnik linii papilarnych w ekranie, pamiętaj aby po zainstalowaniu szkła na ekran, usunąć i ponownie dodać linie papilarne.
- 11) Ciesz się z dobrze wykonanej pracy!