

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/szklo-hartowane-glass-pro-do-realme-9-pro-plus-czarne-p-13195.html>



Szkło hartowane Glass Pro+ do Realme 9 Pro+ Plus czarne

Cena	19,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D110705
Kod EAN	9589046920554

Opis produktu

Wytrzymałe i lekkie zarazem

Szkło hartowane od firmy Hofi Full wykonane jest z lekkiego i frezowanego szkła o grubości 0.3mm, które nie wpływa na czułość dotyku. Jego poziom twardości jest oceniany przez producenta na 9H w dziesięciostopniowej skali. Nadaje mu to niezwykle dużej odporności na zarysowania.

Krystaliczna przejrzystość

Szkło jest krystalicznie przejrzyste i pokryte zostało dodatkowo powłoką oleofobową, minimalizując w ten sposób ilość odcisków palców bądź innych zanieczyszczeń.

Dedykowane dla: **Realme 9 Pro+ Plus (6,43")**

Główne cechy produktu:

- najwyższa możliwa twardość 9H
- docięte do płaskiej części wyświetlacza
- frezowane krawędzie 2.5D, które są miłe w dotyku
- krystaliczna przejrzystość
- dodatkowa warstwa oleofobowa zapobiegająca pozostawianiu śladów palców na ekranie
- szkło nie wpływa negatywnie na funkcjonalność dotyku
- wymiary: 155 x 69mm

W zestawie:

- 1x szkło hartowane Full Glue Pro+
- 1x zestaw instalacyjny

Sprawdź jak zamontować:

<https://www.youtube.com/watch?v=-sK3mdNURjY>

* Szkło kompatybilne jest z większością obudów dostępną na rynku.

** Ze względu na różnorodne frezowanie krawędzi wyświetlaczy, po instalacji folii/szkła ochronnego na ekran, może powstać

wokół ekranu delikatna aureola powietrzna! Jest to sytuacja naturalna i uzależniona od samego frezowania ekranu w danym egzemplarzu.

Instrukcja montażu:

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpiel - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Zainstaluj powłokę jak najrówniej potrafisz - możesz ją wypoziционować przy pomocy dwóch listków taśmy, przyklejając je do boku urządzenia.
- 4) Pozbądź się pęcherzyków powietrza, porządnie dociskając całość okrężnymi ruchami przez kilkadziesiąt sekund. Zrób to tak aby warstwa klejąca związała się z ekranem jak najmocniej.