

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/szklo-hartowane-glass-pro-do-xiaomi-poco-m3-pro-5g-redmi-note-10-5g-czarne-p-11269.html>



Szkło hartowane Glass Pro+ do Xiaomi Poco M3 Pro 5G / Redmi Note 10 5G czarne

Cena	18,90 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D110304
Kod EAN	6216990212222

Opis produktu

Wytrzymałe i lekkie zarazem

Szkło hartowane od firmy Hofi Full wykonane jest z lekkiego i frezowanego szkła o grubości 0.3mm, które nie wpływa na czułość dotyku. Jego poziom twardości jest oceniany przez producenta na 9H w dziesięciostopniowej skali. Nadaje mu to niezwykle dużej odporności na zarysowania.

Krystaliczna przejrzystość

Szkło jest krystalicznie przejrzyste i pokryte zostało dodatkowo powłoką oleofobową, minimalizując w ten sposób ilość odcisków palców bądź innych zanieczyszczeń.

Dedykowane do: **Xiaomi Poco M3 Pro 5G / Redmi Note 10 5G (6,5")** o wymiarach:

- szerokość - 75,34mm
- wysokość - 161,81mm

Główne cechy produktu:

- najwyższa możliwa twardość 9H
- docięte do płaskiej części wyświetlacza
- frezowane krawędzie 2.5D, które są miłe w dotyku
- krystaliczna przejrzystość
- dodatkowa warstwa oleofobowa zapobiegająca pozostawianiu śladów palców na ekranie
- szkło nie wpływa negatywnie na funkcjonalność dotyku
- wymiary: 156x70mm

W zestawie:

- 1x szkło hartowane Full Glue Pro+
- 1x zestaw instalacyjny

Sprawdź jak zamontować:

<https://www.youtube.com/watch?v=-sK3mdNUrjY>

* Szkło kompatybilne jest z większością obudów dostępną na rynku.

** Ze względu na różnorodne frezowanie krawędzi wyświetlaczy, po instalacji folii/szkła ochronnego na ekran, może powstać wokół ekranu delikatna aureola powietrzna! Jest to sytuacja naturalna i uzależniona od samego frezowania ekranu w danym egzemplarzu.

Instrukcja montażu:

1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpiel - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.

2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.

3) Zainstaluj powłokę jak najrówniej potrafisz - możesz ją wypoźycjonować przy pomocy dwóch listków taśmy, przyklejając je do boku urządzenia.

4) Pozbądź się pęcherzyków powietrza, porządnie dociskając całość okrężnymi ruchami przez kilkadziesiąt sekund. Zrób to tak aby warstwa klejąca związała się z ekranem jak najmocniej.