

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/szklo-hartowane-hofi-glass-pro-do-xiaomi-poco-x6-pro-5g-bezbarwne-p-18777.html>



Szkło Hartowane HOFI Glass Pro+ do Xiaomi Poco X6 Pro 5G bezbarwne

Cena	19,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1151379400
Kod EAN	5906203691821
Producent	Hofi

Opis produktu

CECHY PRODUKTU:

- Zapakowany w oryginalne opakowanie
- **Twardość 9H**
- **Docięte do płaskiej części** wyświetlacza
- **Frezowane krawędzie 2.5D** miłe w dotyku
- **Dodatkowa warstwa olefobowa**
- Idealna przejrzystość
- **Nie wpływa na funkcjonalność** dotyku
- **Wymiary:** 150x70mm

W ZESTAWIE:

- 1 x Szkło Hofi Glass Pro+
- 1 x Zestaw instalacyjny

Krystalicznie przejrzyste szkło hartowane, które świetnie oddaje wyświetlane barwy i nie wpływa na czułość dotyku. Wykonane jest z lekkiego i frezowanego szkła o grubości 0,26 mm. Posiada twardość powierzchni (stopień odporności) 9H, dlatego jest niezwykle odporne na zarysowania nawet podczas kontaktu z ostrymi przedmiotami (nóż, klucze). Dodatkowo, pokryte jest powłoką oleofobową, która minimalizuje ilość odcisków palców lub innych zanieczyszczeń. Hofi Pro+ doskonale chroni cenny ekran podczas ekstremalnych upadków. Instalacja jest niezwykle łatwa i przystępna każdemu użytkownikowi.

* Szkło/Folia docięta jest tylko i wyłącznie na płaską część wyświetlacza o uwypuklonej strukturze, zgodnie i na podstawie wykrojnika przygotowanego przez samego producenta danego modelu urządzenia. Tylko takie docięcie folii/szkła zapewni całkowitą kompatybilność z naszymi akcesoriami ochronnymi.

** Ze względu na różnorodne frezowanie krawędzi wyświetlaczy, po instalacji folii/szkła ochronnego na ekran, może powstać

wokół ekranu delikatna aureola powietrzna! Jest to sytuacja naturalna i uzależniona od samego ekranu.

*** Zdjęcia produktu są poglądowe, w zależności od gabarytów szkło może być zapakowane w inne opakowanie.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpiel - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji. 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk. 3) Zainstaluj powłokę jak najrówniej potrafisz - możesz ją wypoźycjonować przy pomocy dwóch listków taśmy, przyklejając je do boku urządzenia. 4) Pozbądź się pęcherzyków powietrza, porządnie dociskając całość okrężnymi ruchami przez kilkadziesiąt sekund. Zrób to tak aby warstwa klejąca związała się z ekranem jak najmocniej.