

Link do produktu: <https://mielelectronics.pl/szklo-hartowane-hofi-uv-glass-pro-2-pack-do-xiaomi-redmi-note-13-pro-plus-5g-bezbarwne-p-18924.html>



Szkło hartowane Hofi UV Glass PRO+ 2-pack do Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Plus 5G bezbarwne

Cena	45,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1153967471
Kod EAN	5906302300426
Producent	Hofi

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zapakowana w oryginalne opakowanie
- **Szkło hartowane** o grubości **0,3mm**
- **Chroni przed zarysowaniem ekranu** (ochrona 9H)
- **Powłoka oleofobowa** zapobiega powstawaniu zabrudzeń na powierzchni szkła
- **Po demontażu nie pozostawia śladu**
- Wymiary: **158 x 72 mm**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- 2x Szkło Hofi UV Glass Pro+
- 1x Lampa UV (bez kabla Type-C)
- 2x Tubka z klejem
- 2x Zestaw instalacyjny

NA ZAOKRĄGLONY EKRAN

Szkło hartowane Hofi UV Glass Pro+ **zabezpiecza znaczącą część zaokrąglonego ekranu**, posiada **twardość powierzchni 9H**, dlatego jest **niezwykle odporne na zarysowania** nawet podczas kontaktu z ostrymi przedmiotami a dodatkowo, pokryte jest **powłoką oleofobową**, która **zmniejsza ilość odcisków palców**.

UTWARDZANY UV

Model UV **klejony jest przy pomocy płynnej substancji** na całej powierzchni ekranu, a następnie przy pomocy **lampy UV substancja jest utwardzana**.

Dzięki takiej kombinacji uzyskujemy **idealny efekt gładkości, klarowności i responsywności**.

Instalacja jest łatwa i przyjemna dla użytkownika

Sprawdź jak zamontować: youtu.be/W7uxROE7ywk

* Nie zalecamy stosowania szkła 3D bez żadnej obudowy.

** Nie zalecamy stosowania szkła jeśli obudowa nachodzi zbyt mocno na krawędzie ekranu, istnieje ryzyko podważenia.

*** Funkcjonalność czytnika linii papilarnych w ekranie może być delikatnie zaburzona w przypadku zainstalowanej powłoki w postaci folii lub szkła. Czytnik linii papilarnych nie jest w pełni dopracowany pod kątem dodatkowych powłok.

INSTRUKCJA MONTAŻU:

- 1) Rozpocznij montaż w łazience tuż po kąpiel - para wodna pochłonie cały kurz z atmosfery i nie będzie Ci on przeszkadzał w instalacji.
- 2) Wyczyść dokładnie i odtłuść powierzchnię ekranu, a następnie przy pomocy suchej ściereczki wypoleruj ją na błysk.
- 3) Tasiemką z zestawu zaklej głośnik.
- 4) Podłącz lampę UV przy pomocy kabla Type-C do źródła zasilania.
- 5) Wylej ciecz na sam środek urządzenia.
- 6) Zainstaluj szkło jak najrówniej potrafisz, ten etap możesz skorygować również przed utwardzeniem powierzchni w momencie kiedy ciecz jest na ekranie wraz ze szkłem.
- 7) Jeśli pojawił się pęcherz z powietrzem, użyj karty bankomatowej i delikatnie wypchnij go poza obręb szkła, tą czynność robimy przed utwardzeniem.
- 8) Przy pomocy lampy UV utwardź szkło wzdłuż środka w pięciu miejscach po 15 sekund a następnie w około krawędzi po 10 sekund.
- 9) Wyczyść telefon z resztek utwardzonego kleju.
- 10) Jeśli Twoje urządzenie posiada czytnik linii papilarnych w ekranie, pamiętaj aby po zainstalowaniu szkła na ekran, usunąć i ponownie dodać linie papilarne.
- 11) Ciesz się z dobrze wykonanej pracy!